

DESIGN | KVALITET | ISOLASJON  
DRIFT & VEDLIKEHOLD

**Lacuna**<sup>®</sup>  
of DENMARK

# BETJENING AV FOLDEDØR

## LIKE DØRBLAD - PARTALL

### Lukket Posisjon

Er døren montert med terrassedørhåndtak skal alle håndtak stå i loddrett posisjon. Gangdør med gjennomgripende håndtak vrides litt oppover for å aktivere låsen. Er døren levert med vrider eller sylinder kan denne nå aktiveres.

### Åpning

#### Terrassedørhåndtak

Sving terrasse dørhåndtak litt oppover for å låse opp døren.

#### Gjennomgående dørhåndtak

Lås opp døren med vrider eller sylinder. Trykk lett på håndtaket slik at døren åpnes.

#### Gangdør hengslet i karm

Døren åpnes i motsatt retning til det andre dørbladet. 2. dørbladet åpnes ved å frigjøre kantskåte på toppen og bunnen. Deretter kan døren åpnes 180 gr. om på baksiden av neste dørblad, hvor døren festes i dørholderen.

#### Gangdør hengslet på dørblad 2




Dørbladet åpnes 180 gr. på baksiden av neste dørblad, hvor døren festes i dørholderen. Den stående døren frigjøres med kantskåte i topp og bunn og åpnes.

### Foldefunksjon

Vri håndtakene på de andre dørbladene til horisontal posisjon. Det skal sikre at den første døren er fastlåst på 2. ramme. Skyv de andre rammene litt ut. Døren kan nå foldes og skyves til den ene siden.

### Lukking

I omvendt rekkefølge. Unngå å frigjøre det første dørbladet før de resterende dørbladene er låst. Håndtak må først stilles i loddrett posisjon når døren skal lukkes.



## ULIKE DØRBLAD - ODDETALL

### Lukket posisjon

Er døren montert med terrassedørhåndtak skal alle håndtak stå i loddrett posisjon. Er den gående dør med gjennomgående håndtak, sving håndtak litt oppover for å aktivere låsen.

### Åpning

#### Terrassedørhåndtak

Vri terrassedørhåndtaket litt oppover for å låse opp døren.

#### Gjennomgående dørhåndtak

Lås opp døren med vrider eller sylinder. Trykk håndtaket litt ned slik at døren åpnes. Gangdør kan nå åpnes 180 gr. og festes på baksiden av neste dørblad i dørholderen.

### Foldefunksjon

Vri håndtak på de øvrige dørbladene til vannrett posisjon. Det skal sikre at første dør er fastlåst på 2. dørblad. Skubb de øvrige dørbladene litt ut. Døren kan nå foldes og skyves til den ene side.

### LUKKING

I omvendt rekkefølge. Unngå å frigjøre det første dørbladet før de resterende dørbladene er låst. Håndtak må først stilles i loddrett posisjon når døren skal lukkes.

## 2 FLØYET DØR

### Åpning

#### Terrassedørhåndtak






Sving terrassedørhåndtak litt oppover for å låse opp døren.

#### Gjennomgående dørhåndtak

Lås opp døren med vrider eller sylinder. Trykk lett på håndtaket slik at døren åpnes. Den stående dør frigjøres med kantskåte i topp og bunn og deretter åpnes.

### Lukking

I omvendt rekkefølge



# RENGJØRING OG PLEIE

## GENERELT VEDLIKEHOLD

Vedlikehold må ikke gjøres i sterk sol eller regn. Det skal for fasadedør, vinduer og ytterdør i alle materielle kategorier gjøres vedlikehold. Det omfatter rengjøring og smøring samt kontroll av tetningslister.

Dette vedlikeholdet følges av etterfølgende retningslinjer:

## SMØRING

Det bør en gang i året foretas smøring av alle bevegelige deler som hengsler, lukke- og låsebeslag.

Ved bevegelige forbindelser mellom metall og plast, smør med stearin eller spesielt smøremiddel i henhold til leverandørens anvisning. Dette kan forekomme på glideskinner av ulike typer, det er viktig for funksjonen at skinnenenes glideflater renholdes.

## RENGJØRING

Avhengig av retning og plassering vil det bli skittent på utvendig ramme- og karmflater. Rengjøring bør skje med jevne mellomrom som foretas normalt i forbindelse med vindusvask. Ramme- og karmflater vaskes med vann tilsatt alm. rengjøringsmiddel. Deretter tørkes flater og kanter. Alle utvendige metalleder skal rengjøres jevnlig. Begynnende eir/rust (flyve-rust) vil ved tidlig handling kunne behandles med en alminnelig svamp.

## TETNINGSLISTER

Sammen med den årlige smøringen, bør tetningslistene kontrolleres, at de ligger riktig, samt at listene fortsatt oppfyller sin tetningsfunksjon.

Tetningslister må aldri males!

## OLJEBEHANDLET ELEMENT

Alle elementer som er oljehandlet fra fabrikk, er ikke varig. Elementene bør oljes første gang umiddelbart etter montering. Oljen påføres lett med en klut, overflødig olje tørkes bort senest 15 min etter behandling. Vindusruter vaskes umiddelbart (for å fjerne eventuell olje)

## GENERELL VEDLIKEHOLD

- Påfør oljen med svamp eller klut
- Har årene i treet reist seg, benytt svamp som gjør overflaten glatt igjen.
- Glasset må ikke berøres med svampen.
- Etter 10-15 min fjernes overflødig olje med en tørr klut.
- Vindusruter rengjøres deretter ved alm. vask.

Lacuna anbefaler at man vedlikeholder oljede elementer, på den utvendige side, minimum 1 gang pr år. Oljen vil gi treet en vakker glød. Innvendig er etterbehandling sjeldent nødvendig.

Dersom man ikke vedlikeholder med olje, kan små sprekker i treet oppstå. Manglende vedlikehold kan ha konsekvenser for dørens funksjon, holdbarhet og garanti.

## MALTE ELEMENTER

Alle våre elementer er fra fabrikk malt med en vannbasert miljøvennlig maling. Over tid vil vær og vind vise at overflatene bør etterbehandles med maling (vanligvis først etter mange års bruk) Fasadefoldedør må gjennomgås for eventuelle skader og sprekker. Bruk generelt oljebasert sparkelmasse på bart tre og akryl på grunnet og malt tre.

Lacuna anbefaler at man etterbehandler fasadefoldedør med den medfølgende maling. Kontakt Lacuna hvis du trenger maling. Husk å oppgi fargekode som vises på ordrebekreftelse, ordre- eller fakturanummer. Når døren levers, vil maling av den rette typen følge med. Overflatene males med kost eller rulle til en dekkende overflate er oppnådd.



